Verificación de carga paletizada_

Control de cada palé antes de expedirlo

Mide, pesa e identifica cada palé en marcha: comprueba que la carga no sobresale y que el peso es el esperado antes de expedirlo.





Medición



Báscula



Entrada

Imágenes del visor 3D del modelo.

Modelo de referencia

- Pórtico de 2.700 mm de alto
- Báscula integrada en un módulo de rodillos
- Escáneres láser y lectores de proveedor, elegidos según su almacén
- Rodillos a 400 mm

Marcado CE **A medida de su instalación** **Fabricación propia**

Véalo funcionando en una línea completa: **Transportadores para palés**
tecmeco.eu/sistemas-pales/

Cómo funciona

1. El palé pasa por el pórtico de medida: los escáneres miden su contorno.
2. Se para sobre la báscula de rodillos y se pesa.
3. Los lectores leen su etiqueta; si algo no cuadra, sale por la vía de rechazo.

Opciones

- Vía de rechazo
- Etiquetadora de palés
- Conexión con el sistema de gestión del almacén

Seguridad

- Marcado CE
- Cubrecadenas
- Parada de emergencia
- Placa de características y señalización

Medidas de referencia: cada equipo se fabrica a medida de su producto y de su línea.

Tecmeco · Carrer de Pego, 10 · 03820 Cocentaina (Alicante) · 965 59 14 61 · comercial@tecmeco.eu · tecmeco.eu